











Warning: Spring under tension
Achtung: Federspannung



Warning: Slowly retract banner fully
into cassette during disassembly.
*Achtung: Banner beim Abbau langsam
vollständig in die Kassette einführen.*



lock
versperren